

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6734



Podwójny stymulator wibracyjny

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Produkty erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. Ostrzeżenie o **niskim poziomie naładowania baterii: lampka kontrolna** będzie szybko migać, gdy bateria będzie prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 130 minutach. Używaj wyłącznie smaru na bazie wody.

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Aby włączyć masażer głaszczący, naciśnij okrągły przycisk w celu uruchomienia i przełączania między 5 ruchami. Okrągły przycisk zaświeci się. Aby wyłączyć ruch głaskania, przełącz na koniec 5. ustawienia.

Port ładowania:

Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do styku ładowania.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Jak korzystać z podwójnego stymulatora:



Włóż dłuższe wewnętrzne ramię podwójnego masażera deluxe do pochwy i umieść krótsze zewnętrzne ramię przy łechtaczce, aby uzyskać podwójną przyjemność (nie zapomnij o lubrykancie). Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między 10 ustawieniami wibracji.



Wsuń większe wewnętrzne ramię stymulatora do pochwy swojej lub partnera i przesunij luksusowy podwójny uchwyt masujący w dół, aby wyrzucić bezpośredni nacisk na punkt G. Naciśnij okrągły przycisk, aby aktywować głaszczący koralik masujący i przełączaj się między wszystkimi 5 ruchami, aby uzyskać nierealną przyjemność.



Ciesz się w pełni wodoodpornym luksusowym podwójnym masażerem wibracyjnym w wannie lub pod prysznicem, aby uzyskać najlepszy sposób na relaks i odprężenie. Niezależnie kontroluj 10 ustawień wibracji i 5 ruchów, aby uzyskać 65 unikalnych kombinacji stymulacji.



Podwójny stymulator wibracyjny posiada 3 silniki, 10 trybów wibracji i pulsacji, które zachwycają Cię głębokimi wibracjami pochwy, a także stymulatorem łechtaczki. Kolejną niespodzianką jest pulsujące pokrętko do masażu, które zapewnia jeszcze bardziej intensywne doznania. Ma ergonomiczny kształt i jedwabście miękką powierzchnię. Doświadcz intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracyjną, która doprowadzi Cię na szczyt. Po pełnym naładowaniu wystarcza na 2,5 godziny zabawy.

Całkowita długość wynosi 23 cm.

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: osobisty stymulator, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.