

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE MODEL 6711



### **prívesok plusOne Mini Massager**

#### **Údržba:**

Pred prvým použitím a po každom použití zariadenie opláchnite teplou mydlovou vodou.

#### **Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu navzájom poškodiť, ak prídu do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Dôležité pokyny:**

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 100 minútach. Používajte len mazivo na báze vody. Plne vodotesný pre zábavu vo vani a v sprche

### **Varovanie:**

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.

### **Tlačidlo napájania:**

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

### **Ako používať masážny prístroj Charm Mini:**



Láskavé zameranie, priama stimulácia

Držte mini masážny prístroj v jeho najširšom bode a priložte špičku k vulve. Vyskúšajte, aký je to pocit na vašich pyskoch, klitorise alebo kdekoľvek inde, kde máte radi dotyk!



Máte záujem o jemnejšiu a rozptýlenejšiu stimuláciu?

Krivky mini masážneho prístroja sú navrhnuté tak, aby kopírovali vaše: vezmite prístroj do dlane a priložte ho k vulve na súčasnú stimuláciu pyskov a klitorisu.



Objavte nové pocity.

Mini masážny prístroj nie je určený len na intímne oblasti - rovnako príjemný je aj na krku, bradavkách, penise alebo akejkoľvek inej erotogénnej zóne, na ktorú si spomeniete. Venujte chvíľu skúmaniu a zistite, kde všade vám môže priniesť trochu potešenia.

### **Nabíjací port:**

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjacímu kontaktu.

## Ako nabíjať



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikať, aby signalizovala nabíjanie

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol.  
Až 1,5 hodiny hrania na plné nabitie

Veľkosť výrobku: **9,1 cm x 4,3 cm**.

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju.  
Používatelia nesmú batériu sami vyberať ani vymieňať, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.



**Balenie obsahuje:** osobný mini masér Charm, nabíjací kábel a návod na použitie.